

## Flux Mini Handbuch

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden lang auf.
2. Betriebsspannung 5 - 10V DC. 10V nicht überschreiten.
3. Verwenden Sie nur Membrancartridges.

### LED-Indikation:

- Vollfarbe - voller Wert (z.B. 10V)
- Intermittierendes Blinken - halber Wert (z. B. 8,5 V)

### Überprüfung des Batterieladestands:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis das Licht weiß wird.

- Grün - 100 - 98%
- Grün blinkend - 97 - 60%
- Gelb - 59 - 40%
- Orange blinkend - 39 - 15%
- Rot blinkend - 14 - 0%

**Hinweis:** Die LED-Leuchte blinkt, wenn der Akku geladen wird. Wenn mehr als 15 % Ladung erreicht sind, blinkt das Licht rot und die Farbe entspricht dem Spannungswert.

**Travel Mode (harte Abschaltung)** - empfohlen, wenn das Gerät nicht benutzt wird (z. B. auch über Nacht, um eine Entladung der Batterie zu verhindern): Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das rote Licht blinkt. Um das Gerät wieder einzuschalten, schließen Sie es an das USB-C-Kabel und das Ladegerät an.

**Gerät Reset** - Ein-/Ausschalttaste und Spannungsreduzierungstaste.

