

Handbuch für Biotek Tintenschüttler

EU-Importeur: Biotek Italien

Startseite

Ein Tintenschüttler ist ein Gerät zum Mischen von Tinte, um deren homogene Konsistenz vor der Verwendung sicherzustellen. In diesem Handbuch finden Sie ausführliche Informationen über die richtige Verwendung des Farbmischers.

Geräte-Spezifikationen

- Art des Geräts: Tintenschüttler
- Stromversorgung: 4x LR20-Batterien
- Abmessungen: 25 cm x 15 cm x 10 cm
- Gewicht: 200g (ohne Batterien)

Einsetzen der Batterien

Schritt 1: Öffnen des Batteriefachs

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und suchen Sie die Abdeckung auf der Unterseite. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.

Schritt 2: Batterien einlegen

Legen Sie die LR20-Batterien in die entsprechenden Halterungen im Inneren des Geräts ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+/-) richtig eingelegt sind.

Schritt 3: Schließen Sie die Batterieabdeckung

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gerät und schrauben Sie die Schrauben fest an, um die Abdeckung sicher zu schließen.

Betrieb der Ausrüstung

Schritt 1: Einschalten des Geräts

Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf der Vorderseite des Tintenschüttlers. Das Gerät beginnt sofort mit dem Mischen der Tinte.

Schritt 2: Ausschalten des Geräts

Drücken Sie nach Abschluss des Mischvorgangs die Taste ON/OFF, um das Gerät auszuschalten.

Wartung und Sicherheitsmaßnahmen

- Halten Sie die Ausrüstung sauber und trocken.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien und tauschen Sie sie aus, wenn sie erschöpft sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schlussfolgerung

Der Tintenschüttler ist ein effektives und einfaches Werkzeug zum Mischen von Tinte, um eine gleichmäßige Konsistenz zu gewährleisten. Die Beachtung dieser Anleitung gewährleistet die Langlebigkeit Ihres Geräts und eine sichere Verwendung.